



MAQAPFC_002c Cuba esterilizadora de cera de 100 litros sin soporte.

Tanque de acero inoxidable de doble pared con aislante térmico. Con tapa. Fondo calefactado con resistencia, a 220 voltios. Potencia 2000wattios. Termostato de 0 a 150 °C. Doble salida de 1". La doble cámara se llena con aceite térmico. Capacidad de aceite térmico sobre 20 litros. Aceite térmico no incluido.

Detalle cuba esterilizadora



Manual de uso:

- Instalar la caldera en un local ventilado y siempre que esté en uso bajo supervisión de un operario.
- Antes de comenzar poner aceite térmico a unos 10 cm por debajo de orificio de llenado (utilizar un embudo)
- Echar los bloques de cera en el tanque interno de la cuba.
- Conectar el enchufe y ajustar el termostato a unos 130°C para el esterilizado de la cera.
- Controlar la temperatura de la cera con un termómetro externo como comprobación.
- Cuando la temperatura de la cera alcanza los 130°C, mantener unos 35-45 minutos.
- Apagar el termostato.
- Cuando la cera alcanza algo menos de 90°C, ya podemos abrir la válvula de salida de cera (Esta saldrá limpia de Nosema y esporas).
- Para el vaciado total de impurezas se abrirá la válvula inferior.
- Rellenar de aceite térmico cuando veamos que baja el nivel.

Seguridad:

Usar guantes de protección, debido a que el tanque alcanza una temperatura considerable.

No poner en marcha la resistencia eléctrica sin que el tanque tenga el adecuado nivel de aceite térmico.

Deje siempre el aceite térmico en el tanque con el nivel adecuado.

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

Apicola los Pedroches

TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

SANTO DOMINGO N° 29; Tel. 637302517

www.apicolalospedroches.com

info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Córdoba)

ESPAÑA