



MAQAPFC_003 Cuba fundidora de cera de 30kg.

Tanque de acero inoxidable de doble pared (Para llenar de agua). Calefacción Resistencia, a 220 voltios, termostato de 0 a 80 ° C.

Válvula de salida de cera fundida. Ideal para la fusión y mantener la temperatura cera para la preparación para hacer laminas estampadas, velas o figuras de cera, etc.

Nota: El agua a 100°C hierve, la temperatura máxima recomendada para poner el termostato es sobre 70°C. Temperatura ideal de trabajo 70 a 80°C.

Detalle cuba fundidora



Características:

Material: Acero inoxidable.
Capacidad cera: 30 kg.
Dimensiones externas: 500 x300 x 620 mm.
Medidas interiores: 250x450mm.
Potencia resistencia: 2000 Watios a 220v.
Termostato: De 0 a 80 °C.
Peso aproximado: 15-19 kg.

Manual de uso:

- Instalar la caldera en un local ventilado y siempre que esté en uso bajo supervisión de un operario cualificado.
- Antes de comenzar echar el agua hasta completar el nivel del **codo invertido**.
- Echar los bloques de cera en el tanque interno de la cuba.
- Conectar el enchufe, dar al botón y ajustar el termostato de la resistencia a unos 60-80°C para el fundido de la cera de abeja.
- Controlar la temperatura de la cera con un termómetro externo como comprobación además del que lleva la resistencia.
- Una vez fundida la cera poner el termostato entre 60 y 75°C para así mantener la cera líquida y dejarla sobre 20-30 minutos para que decante por peso propio, las impurezas de la cera se quedaran en la parte inferior y la cera limpia en la superior, abrir el grifo para ir sacando la cera limpia según se requiera.
- Para el vaciado total de impurezas vaciar la cuba con el método de vuelco.
- Rellenar de agua cuando veamos que baja el nivel de agua.
- Para el vaciado de agua o llenado se puede echar por el codo o quitar la resistencia y luego completar por el codo.

Mantenimiento:

- Limpiar con agua caliente y detergente de lavar platos antes de su uso y después de cada uso.
- Al menos una vez al año, limpie a fondo el elemento calefactor con un cepillo de acero para evitar calcificación.
- Durante tiempos prolongados de no uso, sacar el agua, secar y almacenar en un lugar ventilado y sin humedad, para así alargar la vida de la resistencia.

Seguridad:

- Usar guantes de protección, debido a que el tanque alcanza una temperatura considerable.
- No poner en marcha la resistencia eléctrica sin que el tanque tenga el adecuado nivel de agua.
- Deje siempre agua en el tanque con el nivel adecuado durante el funcionamiento.
- No cierre nunca el codo de nivel de agua herméticamente o con un tapón.

Consultemos sin compromiso:

Miel Valle de los Pedroches

TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517

www.mieldelvalledelospedroches.com

mieldelvalledelospedroches@hotmail.com

14400 POZOBLANCO (Córdoba)

España