



Resistencia de cable para bidones-560w-14metros.

Ref: MAQAPRE_008B

Resistencia de cable silicona para bidones, longitud 14 metros.
Valida incluso para maduradores, extractores, decantadores, cubetas y cualquier recipiente que se quiera hacer que la miel fluya más fácil por la válvula de salida. Con termostato y sonda.
Resistencia de cable para bidón de hasta 105cm de diámetro.



Resumen características:

Material: Cable.
Termostato: de 30 a 80°C.
Potencia: 560 Watios a 220v.
Recipientes hasta 105cm de diámetro.
Longitud aproximada: 14 metros.

Antes de utilizar el dispositivo, lea atenta y completamente el manual de usuario y siga las instrucciones contenidas en el mismo. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones. Guarde las instrucciones y transmítalas a su sucesor.

Uso previsto

Sólo se considera que este producto funciona según lo previsto si se tienen en cuenta los siguientes puntos:

- Esta bobina calefactora eléctrica está diseñada para usarse en el hogar o en un entorno doméstico (siempre bajo un techo).
- La bobina calefactora no está diseñada para uso en exteriores.
- Utilice el aparato únicamente para calentar recipientes de miel. No se permiten otros tipos de aplicaciones, medios y cambios en estructura y construcción.
- Las modificaciones independientes anulan la garantía y, si se implementan incorrectamente, pueden causar daños graves a personas y propiedades.
- Se deben respetar las indicaciones de seguridad y funcionamiento contenidas en este manual de instrucciones, así como las normas legales sobre prevención de accidentes.
- Las personas que no puedan operar este dispositivo de manera segura debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o a su inexperiencia o falta de conocimiento, no deben usarlo sin supervisión o instrucciones de una persona responsable.

Estructura y funcionamiento

- Retire todo el material de embalaje y los precintos en el cable y sensor, Desenrolle el cable enrollador y el cable del sensor.
- Maneje todos los componentes con cuidado, especialmente el sensor. (¡No lo doble bajo ninguna circunstancia!)

INSTRUCCIONES DE USO

- Ahora enrolle el cable calefactor alrededor de su recipiente o del dispositivo que desea calentar, siempre con igual o menor diámetro del indicado.
- Comience siempre desenrollando el cable calefactor en espiral desde la unidad de control. La distancia entre los devanados individuales debe ser de 1,5 a 5 cm.
- Primero fije el cable calefactor en determinados puntos y luego pegue con cinta adhesiva todo el cable. Utilice para ello cinta de aluminio fuerte y resistente al calor.
- El cable calefactor sólo es adecuado para fijarlo a objetos metálicos.
- **El sensor debe estar dentro del recipiente; de lo contrario, la conducción de calor funciona de forma continua y puede sobrecalentarse.** Asegúrese de que no entre en contacto directo con la pared del contenedor.
- Conecte el enchufe de alimentación de la bobina de calor al tomacorriente. Se activan las luces de encendido, calefacción y visualización de temperatura (°F / °C).
- Asegúrese de que esté configurada la unidad de temperatura correcta (°F / °C). Esto se puede ajustar presionando los botones ARRIBA y ABAJO.
- La temperatura ambiente actual del sensor se muestra permanentemente. Manteniendo presionado el botón MENÚ, se puede configurar la temperatura deseada usando los botones ARRIBA y ABAJO tan pronto como la pantalla comience a parpadear. Una pulsación breve del botón MENÚ nuevamente completa la configuración. Esto se guardará permanentemente hasta el próximo cambio.



- La luz "Calefacción" se apaga en cuanto se alcanza la temperatura ajustada. Si la temperatura en el recipiente baja, la calefacción se vuelve a encender automáticamente y la luz se vuelve a activar.
- El serpentín calefactor puede funcionar durante más tiempo, de modo que se puede calentar aún más miel cristalizada.
- Cuando la miel esté caliente y derretida, desenchufa el aparato para apagarlo.
- **Aviso:** El tiempo de calentamiento depende en gran medida de la temperatura de la miel, su consistencia y la temperatura ambiente.
- Dependiendo del tamaño, tipo, cantidad, masa y temperatura inicial de la miel a calentar, la duración del calentamiento puede variar mucho.
- Controle la miel y su temperatura a intervalos regulares.
- El valor de temperatura leído en el termómetro y el valor configurado en el control pueden diferir entre sí. Por tanto, sigue el valor de tu termómetro.

Limpieza y mantenimiento

- El enchufe debe estar desconectado de la toma de corriente durante los trabajos de limpieza y mantenimiento.
- Asegúrese de que no entre agua u otros líquidos en el controlador ni en otros componentes eléctricos.
- La limpieza regular prolonga la vida útil de su dispositivo.
- Cualquier defecto detectado debe ser subsanado por un taller especializado.
- Después de cada uso, retire los restos de miel.
- Limpie todos los componentes con un paño suave ligeramente húmedo y un limpiador neutro.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco y protegido de las heladas. La temperatura óptima de almacenamiento está entre 5 y 30 °C.
- El dispositivo no requiere mantenimiento. Sin embargo, debe comprobar que todos los componentes no estén dañados antes de cada uso.

Seguridad

- Esta bobina de cable calefactora eléctrica cumple con las normas de seguridad prescritas.
- Un uso inadecuado puede provocar daños a personas y bienes.
- Antes del primer uso, lea las instrucciones de uso. Proporciona información sobre la seguridad y el funcionamiento de la bobina calefactora. Esto lo protegerá a usted y a los demás y evitará daños al dispositivo.
- Guarde las instrucciones de uso y entréguelas a sus futuros propietarios.
- **Peligro** - Advertencia de peligro para la vida, es decir, el incumplimiento de la información provocará la muerte o lesiones corporales graves (incapacidad).
- **Advertencia** - Indicación de posibles lesiones graves o peligro de muerte, es decir, el incumplimiento de la información podría provocar la muerte o lesiones físicas graves (discapacidad).
- **Precaución** - Indica un posible riesgo leve de lesiones, es decir, el incumplimiento de la información podría provocar lesiones físicas leves o moderadas y daños materiales.
- **Aviso** - información general o recomendaciones de trabajo que no tengan influencia sobre la seguridad y la salud.
- De acuerdo con las normas de prevención de accidentes, este dispositivo es una bobina calefactora eléctrica para la cual se deben observar las siguientes normas de seguridad.

Advertencias:

- **Peligro:** ¡Nunca debe entrar agua u otros líquidos en el control! Existe riesgo de descarga eléctrica.
- **Peligro:** Nunca tire del cable de alimentación. No toque el enchufe con las manos mojadas. Mantener alejado de fuentes de calor y bordes afilados y conservar en condiciones intactas. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- **Advertencia:** ¡La superficie sobre la que se coloca el recipiente con la unidad calefactora debe estar seca!
- **Advertencia:** Conecte el dispositivo a una toma de tierra con el voltaje especificado en la placa de identificación del producto.
- **Advertencia:** ¡No utilice el dispositivo con un cable de alimentación o un cable de extensión dañados! Utilice únicamente el cable original.
- **Advertencia:** ¡No deje el material de embalaje tirado descuidadamente! Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.
- **Precaución:** ¡Asegúrese de que el suelo donde se encuentra el contenedor esté nivelado! De lo contrario existe riesgo de vuelco.
- **Precaución:** ¡El dispositivo debe comprobarse antes y después de cada uso para detectar daños!
- **Un aviso:** ¡No se puede utilizar con un temporizador o control remoto! El dispositivo puede fallar.
- **Un aviso:** Nunca limpie con productos de limpieza fuertes, limpiadores de alta presión u objetos afilados.



Reciclaje del aparato o eliminación.

Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.



Garantía.

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, plásticos, piezas cerámicas, etc.

Consúltenos, sin compromiso:

Apicola los Pedroches
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.
SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517
www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
ESPAÑA