

Gracias a su cuchilla vibratoria y calentada (1), la desoperculadora Caillas permite desopercular de forma rápida y sencilla todo tipo de marcos. El desoperculado se realiza cara a cara, al ras del marco.

Es directamente adaptable a todos los contenedores (Ref. 13840/ME1052/166/761)

También es posible utilizar las Caillas en la bandeja extractora Tetra Plus (ref. D1000), luego debe traer el adaptador (ref. ME1047).

Características técnicas

Dimensiones:470x250x200mm

Peso :18 kg

Monofásico 220V – 500W

PRECAUCIONES DE EMPLEO

ATENCIÓN: Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que la instalación eléctrica cumpla con las normas vigentes (protección por interruptor diferencial, toma de tierra, etc.)

Verifique el voltaje de suministro.

Antes del primer uso, limpie el aparato para eliminar las virutas o limaduras residuales.

No toque la hoja en funcionamiento: riesgo de quemaduras y cortes.

Manténgase fuera del alcance de los niños - Desenchufe después de su uso.



Documentation non contractuelle.

Les caractéristiques énoncées sont données sans engagement de notre part et peuvent être modifiées sans préavis.

- Versión del 06/10/2020 -

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La desoperculadora Caillas está equipada con una cuchilla afilada (1) que vibra a baja amplitud, y cuya temperatura es regulable gracias a un variador electrónico (2).

Permite el desoperculado de todo tipo de marcos, cara a cara.

La hoja (1) mantenida en tensión constante es fácilmente intercambiable (Ref. 12990) y está fijada en dos soportes oscilantes que permiten regular el ángulo de corte.



Documentation non contractuelle.
Les caractéristiques énoncées sont données sans engagement de notre part et peuvent être modifiées sans préavis.

MODO DE EMPLEO

Coloque la máquina en una bandeja para destapar (no incluida). Apriete los 4 tornillos (3) para fijar el dispositivo a la bandeja de destapado. Retire el plástico protector negro de la cuchilla. Conecte el dispositivo a la red eléctrica.

Activar el interruptor ON/OFF (4): la hoja empieza a vibrar y el indicador (5) se enciende.

Gire el regulador (6) en el sentido de las agujas del reloj para alcanzar la temperatura deseada. Espere de 10 a 15 minutos para que la cuchilla alcance la temperatura deseada. Tome un marco y deslícelo a lo largo de la cuchilla (1) para destaparlo. Puede ser útil seguir siempre el ángulo de la campana para mantener un ángulo de corte constante.

Es recomendable llevar guantes protectores y tener especial cuidado de no cortarse o quemarse al destapar los marcos.



Deslice el marco a lo largo de la hoja para destaparla



Documentation non contractuelle.

Les caractéristiques énoncées sont données sans engagement de notre part et peuvent être modifiées sans préavis.

- Versión del 06/10/2020 -

CUIDADO DEL DISPOSITIVO

ATENCIÓN: Desconecte la máquina de la red antes de cualquier operación de mantenimiento. Tenga cuidado de proteger las partes eléctricas del aparato cuando lo limpie. Limpiar con agua caliente.

La desoperculadora Caillas es un equipo de uso estacional pero debe funcionar regularmente durante todo el año (al menos unos segundos al mes).

Preferiblemente almacenar en un lugar seco.

- La cuchilla puede romperse tras un uso intensivo o prolongado. Es muy fácil de reemplazar: basta con desenroscar las tuercas de cada extremo, colocar la hoja nueva y volver a enroscarlas.

La operación es similar para modificar el ángulo de corte de las tapas.



Documentation non contractuelle.

Les caractéristiques énoncées sont données sans engagement de notre part et peuvent être modifiées sans préavis.

- Versión del 06/10/2020 -