



El extractor se envía en una caja con sus patas, su válvula y sus correspondientes tornillos de montaje, el extractor puede ser de accionamiento manual o de accionamiento a motor, el principio de funcionamiento es el mismo en los dos tipos,, consiste en introducir los panales previamente desoperculados en la jaula del extractor y hacer girar dicha jaula, al girar la jaula por medio de la fuerza centrífuga al miel sale de los alveolos y se deposita en el fondo de la maquina, cuando la miel roza con la jaula la miel debe vaciarse por medio de la válvula

## MONTAJE DE PATAS Y VALVULA

Cada extractor lleva tres patas, las patas se montan al extractor por medio de sus tornillos, los tornillos van dentro del extractor en una bolsita al igual que la válvula, la válvula se rosca al maguito de la parte delantera inferior.



## FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

- La transmisión manual debe ponerse la manivela en su posición correcta ya que el extractor se envía con la manivela hacia dentro,, debe ponerla hacia afuera., esta transmisión consiste en hacer girar la palanca de la máquina de forma manual

- La transmisión motorizada consta de un botón de encendido y apagado y de una palanca de velocidades hacia la derecha y hacia la izquierda, esta transmisión consiste en un motor que se conecta a una toma de corriente. La velocidad de giro puede ser regulada por medio de una palanca. El paro del motor debe hacerse siempre llevando la palanca a la posición cero (nunca girar la palanca en sentido inverso para parar), después apaga en el interruptor.

**(nota: es recomendable entre cambio de marcos y tiempos muertos apagar el motor en el interruptor)**



*Consultemos sin compromiso, les atenderemos en:*

<p><i>Miel Valle de los Pedroches</i></p> <p>TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA</p> <p>SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517</p> <p><a href="http://www.mielvalledelospedroches.com">www.mielvalledelospedroches.com</a></p> <p><a href="mailto:mielvalledelospedroches@hotmail.com">mielvalledelospedroches@hotmail.com</a></p> <p>14400 POZOBLANCO (Córdoba)</p> <p>España</p>
---