



Resistencia de cable para bidones-260w-8metros.

Ref: MAQAPRE_008A

Resistencia de cable silicona para bidones, longitud 8 metros.
Valida incluso para maduradores, extractores, decantadores, cubetas y cualquier recipiente que se quiera hacer que la miel fluya más fácil por la válvula de salida. Con termostato.
Resistencia de cable para bidón de hasta 80cm de diámetro.

Resumen características:

Material: Cable silicona.
Termostato: de 30 a 80°C.
Potencia: 260 Watios a 220v.
Recipientes hasta 65cm de diámetro.
Longitud aproximada: 8 metros.



Antes de utilizar el dispositivo, lea atenta y completamente el manual de usuario y siga las instrucciones contenidas en el mismo. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones. Guarde las instrucciones y transmítalas a su sucesor.

Uso previsto

Sólo se considera que este producto funciona según lo previsto si se tienen en cuenta los siguientes puntos:

- Esta bobina calefactora eléctrica está diseñada para usarse en el hogar o en un entorno doméstico (siempre bajo un techo).
- La bobina calefactora no está diseñada para uso en exteriores.
- Utilice el aparato únicamente para calentar recipientes de miel. No se permiten otros tipos de aplicaciones, medios y cambios en estructura y construcción.
- Las modificaciones independientes anulan la garantía y, si se implementan incorrectamente, pueden causar daños graves a personas y propiedades.
- Se deben respetar las indicaciones de seguridad y funcionamiento contenidas en este manual de instrucciones, así como las normas legales sobre prevención de accidentes.
- Las personas que no puedan operar este dispositivo de manera segura debido a sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o a su inexperiencia o falta de conocimiento, no deben usarlo sin supervisión o instrucciones de una persona responsable.

Estructura y funcionamiento

- Retire todo el material de embalaje y los precintos en el cable y sensor, Desenrolle el cable enrollador y el cable del sensor.
- Maneje todos los componentes con cuidado, especialmente el sensor. (¡No lo doble bajo ninguna circunstancia!)

INSTRUCCIONES DE USO

- Ahora enrolle el cable calefactor alrededor de su recipiente o del dispositivo que desea calentar, siempre con igual o menor diámetro del indicado.
- Comience siempre desenrollando el cable calefactor en espiral desde la unidad de control. La distancia entre los devanados individuales debe ser de 1,5 a 5 cm.
- Primero fije el cable calefactor en determinados puntos y luego pegue con cinta adhesiva todo el cable. Utilice para ello cinta de aluminio fuerte y resistente al calor.
- El cable calefactor sólo es adecuado para fijarlo a objetos metálicos.
- **El sensor debe estar dentro del recipiente; de lo contrario, la conducción de calor funciona de forma continua y puede sobrecalentarse.** Asegúrese de que no entre en contacto directo con la pared del contenedor.
- Conecte el enchufe de alimentación de la bobina de calor al tomacorriente. Se activan las luces de encendido, calefacción y visualización de temperatura (°F / °C).
- Asegúrese de que esté configurada la unidad de temperatura correcta (°F / °C). Esto se puede ajustar presionando los botones ARRIBA y ABAJO.
- La temperatura ambiente actual del sensor se muestra permanentemente. Manteniendo presionado el botón MENÚ, se puede configurar la temperatura deseada usando los botones ARRIBA y ABAJO tan pronto como la pantalla comience a parpadear. Una pulsación breve del botón MENÚ nuevamente completa la configuración. Esto se guardará permanentemente hasta el próximo cambio.



- La luz "Calefacción" se apaga en cuanto se alcanza la temperatura ajustada. Si la temperatura en el recipiente baja, la calefacción se vuelve a encender automáticamente y la luz se vuelve a activar.
- El serpentín calefactor puede funcionar durante más tiempo, de modo que se puede calentar aún más miel cristalizada.
- Cuando la miel esté caliente y derretida, desenchufa el aparato para apagarlo.
- **Aviso:** El tiempo de calentamiento depende en gran medida de la temperatura de la miel, su consistencia y la temperatura ambiente.
- Dependiendo del tamaño, tipo, cantidad, masa y temperatura inicial de la miel a calentar, la duración del calentamiento puede variar mucho.
- Controle la miel y su temperatura a intervalos regulares.
- El valor de temperatura leído en el termómetro y el valor configurado en el control pueden diferir entre sí. Por tanto, sigue el valor de tu termómetro.

Limpieza y mantenimiento

- El enchufe debe estar desconectado de la toma de corriente durante los trabajos de limpieza y mantenimiento.
- Asegúrese de que no entre agua u otros líquidos en el controlador ni en otros componentes eléctricos.
- La limpieza regular prolonga la vida útil de su dispositivo.
- Cualquier defecto detectado debe ser subsanado por un taller especializado.
- Después de cada uso, retire los restos de miel.
- Limpie todos los componentes con un paño suave ligeramente húmedo y un limpiador neutro.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco y protegido de las heladas. La temperatura óptima de almacenamiento está entre 5 y 30 °C.
- El dispositivo no requiere mantenimiento. Sin embargo, debe comprobar que todos los componentes no estén dañados antes de cada uso.

Seguridad

- Esta bobina de cable calefactora eléctrica cumple con las normas de seguridad prescritas.
- Un uso inadecuado puede provocar daños a personas y bienes.
- Antes del primer uso, lea las instrucciones de uso. Proporciona información sobre la seguridad y el funcionamiento de la bobina calefactora. Esto lo protegerá a usted y a los demás y evitará daños al dispositivo.
- Guarde las instrucciones de uso y entréguelas a sus futuros propietarios.
- **Peligro** - Advertencia de peligro para la vida, es decir, el incumplimiento de la información provocará la muerte o lesiones corporales graves (incapacidad).
- **Advertencia** - Indicación de posibles lesiones graves o peligro de muerte, es decir, el incumplimiento de la información podría provocar la muerte o lesiones físicas graves (discapacidad).
- **Precaución** - Indica un posible riesgo leve de lesiones, es decir, el incumplimiento de la información podría provocar lesiones físicas leves o moderadas y daños materiales.
- **Aviso** - información general o recomendaciones de trabajo que no tengan influencia sobre la seguridad y la salud.
- De acuerdo con las normas de prevención de accidentes, este dispositivo es una bobina calefactora eléctrica para la cual se deben observar las siguientes normas de seguridad.

Advertencias:

- **Peligro:** ¡Nunca debe entrar agua u otros líquidos en el control! Existe riesgo de descarga eléctrica.
- **Peligro:** Nunca tire del cable de alimentación. No toque el enchufe con las manos mojadas. Mantener alejado de fuentes de calor y bordes afilados y conservar en condiciones intactas. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- **Advertencia:** ¡La superficie sobre la que se coloca el recipiente con la unidad calefactora debe estar seca!
- **Advertencia:** Conecte el dispositivo a una toma de tierra con el voltaje especificado en la placa de identificación del producto.
- **Advertencia:** ¡No utilice el dispositivo con un cable de alimentación o un cable de extensión dañados! Utilice únicamente el cable original.
- **Advertencia:** ¡No deje el material de embalaje tirado descuidadamente! Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.
- **Precaución:** ¡Asegúrese de que el suelo donde se encuentra el contenedor esté nivelado! De lo contrario existe riesgo de vuelco.
- **Precaución:** ¡El dispositivo debe comprobarse antes y después de cada uso para detectar daños!
- **Un aviso:** ¡No se puede utilizar con un temporizador o control remoto! El dispositivo puede fallar.
- **Un aviso:** Nunca limpie con productos de limpieza fuertes, limpiadores de alta presión u objetos afilados.



Reciclaje del aparato o eliminación.

Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.



Garantía.

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, plásticos, piezas cerámicas, etc.

Consúltenos, sin compromiso:

Apicola los Pedroches
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.
SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517
www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
ESPAÑA