



MAQAPFC_008ª. - CUBA ESTERILIZADORA DE CERA DE 35LITROS

Tanque de acero inoxidable de doble pared con aislante térmico.

Calefacción Resistencia, a 220 voltios. Potencia 3000wattios. Termostato de 0 a 150 ° C. Válvula de salida de cera fundida. Altura 69cm, diámetro 35cm. Peso aproximado: 20 kg. La doble pared se llena con aceite térmico. Aceite térmico no incluido

MAQAPFC_008b.-CUBA ESTERILIZADORA DE CERA DE 70LITROS

Tanque de acero inoxidable de doble pared con aislante térmico.

Calefacción Resistencia, a 220 voltios. Potencia 3000wattios. Termostato de 0 a 150 ° C. Válvula de salida de cera fundida. Altura 76cm, diámetro 48cm. Peso aproximado maquina: 30 kg. La doble pared se llena con aceite térmico. Aceite térmico no incluido.

Detalle cubas esterilizadoras



Manual de uso:

- Instalar la caldera en un local ventilado y siempre que este en uso bajo supervisión de un operario.
- Antes de comenzar echar el aceite térmico a unos 10 cm por debajo de orificio de llenado (utilizar un embudo)
- Echar los bloques de cera en el tanque interno de la cuba.
- Conectar el enchufe y ajustar el termostato a unos 130°C para el esterilizado de la cera.
- Controlar la temperatura de la cera con un termómetro externo como comprobación.
- Cuando la temperatura de la cera alcanza los 130°C, mantener unos 35-45 minutos.
- Apagar el termostato.
- Cuando la cera alcanza algo menos de 90°C, ya podemos abrir la válvula de salida de cera (esta saldrá limpia de Nosema y esporas).
- Para el vaciado total de impurezas se abrirá la válvula inferior.
- Rellenar de aceite térmico cuando veamos que baja el nivel.

Seguridad:

Usar guantes de protección, debido a que el tanque alcanza una temperatura considerable.

No poner en marcha la resistencia eléctrica sin que el tanque tenga el adecuado nivel de aceite térmico.

Deje siempre el aceite térmico en el tanque con el nivel adecuado.

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

Apicola los Pedroches

TODOS TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517

www.apicolalospedroches.com

info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Córdoba)
ESPAÑA