



Etiquetadora manual tarros miel con bastidor de acero. Ref: MAQAPEN_016D

Etiquetadora manual a manivela con bastidor de acero para poner etiquetas en los botes de miel a partir de bobinas. Va bien para poner las etiquetas en botes de 38 a 120mm de diámetro y 150mm de altura aproximadamente. Con esta etiquetadora pondrás rápidamente tu etiqueta a tus botes de miel, simplemente coloque el bote y gire la manivela y la etiqueta adhesiva se pegara en el bote, se le puede sacar un rendimiento con practica de 30 etiquetas al minuto.

El ancho de las etiquetas puede ser de 10 a 110 milímetros.

Características técnicas:

- Material bastidor: Acero.
- Rendimiento: 30 etiquetas minuto.
- Diámetro interior bobina: 38mm.
- Mínimo diámetro botes. 20mm
- Máximo diámetro botes. 120mm.
- Altura máxima botes. 150mm.
- Ancho etiquetas: 10 a 110mm.
- Longitud máxima etiquetas: 300mm.
- Dimensiones aproximadas: 28x38cm.
- Altura aproximada: 20cm.
- Peso aproximado 5kg.



Nota Importante:

Antes de usar este aparato por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones. El fabricante no es responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones que pudiera surgir. Guarde las instrucciones y páselas a un sucesor.

Información general:

La máquina etiquetadora facilita el pegado preciso de etiquetas a la misma posición de botes de miel., lo que resulta en una apariencia uniforme del producto final.

Especialmente para el procesamiento de series pequeñas.

Facilita el trabajo. Los botes y las etiquetas se pueden procesar rápidamente y de forma cómoda.


El dispositivo ofrece un fácil manejo, se puede adaptar fácilmente a diferentes tamaños de etiquetas y botes o botellas.

La etiquetadora es portátil, permite muchas opciones de ajuste, también vale para botes de miel de plástico.

Este dispositivo ha sido probado por el fabricante y cumple con las regulaciones aplicables de la UE.

Manual de uso:

- Sujete el rollo de etiquetas entre los discos (2) del porta rollos (1).
- Para hacer esto, afloje los tornillos hexagonales (3) en los discos con la llave Allen incluida, presione las dos mitades del porta rollos, coloque el rollo de etiqueta entre ellas y vuelva a juntar las mitades, hasta que chocan libremente contra el rollo de la etiqueta sin pellizcarlo ni darle demasiado juego. Apriete los tornillos hexagonales de nuevo.
- Arrastre el comienzo del rollo hacia el dispositivo;
Las etiquetas apuntan hacia arriba (ver figura).
- Enhebra la tira portadora con la etiqueta entre los dos rieles de guía (4), los tornillos de ajuste (5) se ajustan al ancho de la tira de las etiquetas.
- Con la ayuda de un dispositivo de sujeción ajustable (15) puede asegurarse de que la tira portadora no afloje, esto se hace por medio de un tornillo de ajuste (17) ajustable en altura.





• La tira portadora de etiquetas se pasa sobre la siguiente guía (6) y luego debajo del rodillo (7) y sobre el directamente detrás de la placa guía (8) para ser guiada hacia arriba.

Cuando se acciona la manivela, la etiqueta de la tira portadora, a través de la rotación de los rodillos, la etiqueta se pega al vidrio del bote de cristal.

• La tira portadora se guía de nuevo hacia abajo, debajo del siguiente riel guía (9) y hacia la última guía (10), que está conectado a la manivela (11), y se enrolla girando sobre ella.

• Coloque un bote de cristal sobre los rodillos:

La parte inferior del bote (base) se encuentra contra el soporte de regulación de altura (12), es un simple tornillo que se puede atornillar hacia adentro o hacia afuera (13), este tornillo se pone en el centro de la base del bote y girando graduamos la altura de la etiqueta sobre el bote.

• El tornillo de ajuste inferior (14) se gradúa hasta encontrar el centro del bote en la base



• Para botes más grandes en diámetro se puede ajustar el segundo rodillo (16) con la tuerca negra,, lleva en ambos lados del rodillo y permite abrir o cerrar respecto al otro rodillo.

• Gire la manivela hacia adelante hacia el soporte del rodillo o en el sentido de las agujas del reloj.

• La etiqueta se desprende de la tira portadora y se pega al bote de cristal.

Asegúrese de que encaje bien, si es necesario, todavía puedes mejorarlo presionarlo un poco más el bote sobre los rodillos.

• Retire bote de cristal del accesorio y coloque el siguiente bote.

• Continúe con el proceso de etiquetado hasta que todas la serie de botes de miel está terminada.

Limpieza y mantenimiento:

Se considera cualquier uso inadecuado el utilizar este aparato para un uso diferente para el que fue concedido.

La etiquetadora se puede limpiar con un paño húmedo si fuera necesario y luego secar con un paño suave.

No lo sumerja en agua. Guárdela en un lugar seco y libre de humedades.

Reciclaje del aparato o eliminación.

Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materia esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratado como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.



Garantía.

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo, caída, golpes, etc. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, rozamientos, etc, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc.

Consúltenos, sin compromiso:

Apicola los Pedroches
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.
SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517
www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com
14400 POZOBLANCO (Córdoba)
ESPAÑA